





7-Segment-LED	Display-Einstellung Informationen
Handset Hörer	abnehmen um mit dem Besucher zu sprechen (kein freisprechen)
Unlock Taster 1	öffnet den Türöffner 1 der angewählten Türstation
Unlock Taster 2	öffnet den Türöffner 2 der angewählten Türstation (sofern an Station vorgesehen)
Menü Einstellung	drücken und halten sie den Taster für 2 Sekunden
Cancel Taster	abbrechen der Funktion
Lautsprecher	Rufton ausgabe

Betriebsanleitung

- Türöffnerfunktion: Wenn Besucher an der Außenstation, die Audiostation ruft nehmen Sie den Hörer ab, um mit dem Besucher sprechen, und drücken Sie dann die Schaltfläche Entsperren Türöffner 1 oder 2 um die Türöffnerfunktion auszulösen
- Türstation manuell auswählen :Nehmen sie den Hörer ab das Display zeigt Intr. Call wählen sie über die UP und DWN Tasten bis angezeigt wird DS-X es können 4 Türstationen ausgewählt werdedn (wenn angeschlossen) wählen sie aus und bestätigen mit Menü Taste
- Interner Ruf:Um Monitore in einer Wohnung (mit den gleichen DIP Code zu rufen betätigen sie die UP/Down Taste wählen Sie den Punkt ALL aus bestätigen sie mit Menü um alle Angeschlossenen Monitore mit dem gleichen DIP Code zu rufen
- Interkom Funktion:wählen sie mit der UP/Down Taste " C-XX) XX0 der DIP Code der Max angeschlossenen Monitore 1-31 . Wählen sie die gewünschte Wohnung (Station) an und drücken sie die Menütaste um die Statio zu rufen

Setup Einstellungen

- Drücken sie die Menütaste und halten selbige für 2s im Standbymodus wird dann das User Setup Menü gestartet . Stoppen sie die Scroll Funktion an der gewünschten stelle des Menüs (der gewünschten Funktion die sie einstellen möchten)durch bestätigen des Menü Tasters

Einstellung Element	LED Anzeige	Beschreibung	Voreinstellung
Türstation Rufton	1-xx	Setzen Sie den Klingelton bei Aufruf von Outdoor station. Es können 12 Stück Klingeltöne ausgewählt werden können (xx = 01 ~ 12), drücken Up / Down-Taste, den Ton zu wählen drücken Sie die Menütaste, um die Einstellung zu bestätigen.	02
Intercom Rufton	2-xx	Setzen Sie den Klingelton für Anrufe aus Inner Call. Total 12 Stück Klingeltöne können ausgewählt werden (xx = 01 ~ 12), drücken Up / Down-Taste, um zu wählen und drücken Sie die Menütaste, um die Einstellung zu bestätigen.	12
Ruftonlautstärke	3-rx	Lautstärke für Rufton, klingelte von 0 ~ 9.	6
Lautsprecher-Lautstärke	4-Lx	Lautstärke für Lautsprecher Klingelton, passen Sie die Lautstärke von draußen an, klingelte von 0 ~ 9.	6
Mikrofon-Lautstärke	5-tx	Lautstärke für Mikrofon, passen Sie an von 0 ~ 9	6
Die Zahl der Türstation	6-Ox	Maximal 4 Türstationen können ausgewählt werden > Eintritt Monitoring	1
Die Zahl der Indoor-Monitor	7-xx	Maximal 32 Indoor-Monitore können ausgewählt werden können, sind in dieser Position wird verwendet, um die Zahl der Indoor-Monitor, einzustellen -> Interkom-Gespräch.	4
Keypad-Empfindlichkeit	8-Sx	Rang von 0 ~ 2, Je größer Sie den Wert, desto stärker wird es sein, "0"-slow, "1"-normal, "2"-schnell.	1
Slave-Adressen-Einstellung für Monitor	9-dx	Rang von 0 ~ 3, "0"-Master-Monitor, "1 ~ 3"-Slave-Monitor (nur bei DMR11 oder DMR18)	0 Master
Restore to Default-Einstellung	9-FS	Die zum ursprünglichen Funktion wiederherstellen kann der Benutzer die Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wählen sie	

		den "9-FS" Punkt auf LED, drücken Sie dann die Up-Taste, "YES" bestätigen, drücken Sie Up-Taste erneut, um die Einstellungen auf die Standardwerte wiederherzustellen.	
--	--	--	--

Gefahrhinweise

Achtung:

Arbeiten am 230V Stromnetz dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden bitte beauftragen Sie einen Elektrofachmann mit dem Anschluss des Hutschienennetzadapters . Es besteht Lebensgefahr !

Beachten Sie bitte:

Entsorgen sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie können das Produkt an jeder Kommunalen Sammelstelle für Altgeräte unentgeltlich zur Umwelt und Fachgerechten abgeben .

Hinweis zum Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die der Verkäufer als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Verkäufers zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

