

Bitte entfernen Sie den Stecker P202 und testen Sie erneut die Sprachqualität- Ist diese gut befestigen Sie den Stecker P202 auf der Platine und isolieren die Spule des RFID Kartenlesers mit Isolierband .

