


Installation für Türstation & E-Schloss



Verbindung mit zusätzlicher Stromversorgung

Verbindung der VT Außenstation mit einem Schloss (Großer Leistungsbedarf < 12V & 500 mA) extra Stromversorgung z.B. Über PS4 , AD2 oder bauseits vorhandenen Netzadapter . Während dem betätigen der Schlossfunktion kann gesprochen werden und das Bild wird angezeigt.



Verbindung mit Stromversorgung über Außenstation

Verbindung des Schlosses mit der VT Außenstation bei einer Leistungsaufnahme > 12V max 500mA und Stromversorgung über den Monitor bzw. über die Außenstation

- verbinden Sie 1R (an 584) mit dem Schloß
- verbinden Sie 2W mit 2 an LB (584)
- verbinden Sie 1 an LB mit dem freien Port am Schloss

während der Schlossfunktion schließt der Bildschirm automatisch kein Bild kein Ton

